Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur pour disques durs. Il vous permet de connecter rapidement et simplement un disque dur à un port USB de votre ordinateur. Il devient ainsi très facile de transférer des données et d'effectuer des copies de sauvegarde. Il n'est alors plus difficile d'accéder aux données d'un disque dur, car cela vous évite de l'installer dans votre unité centrale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur pour disques durs
-Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

Selon le standard USB utilisé par vos composants (2.0 ou 3.0), choisissez un des adaptateurs appropriés.

- PX-4942 : Adaptateur disques durs pour USB 2.0
- PX-4943 : Adaptateur disques durs pour USB 3.0

Mise en marche

Branchez un des trois blocs de jonction pour disque dur à votre disque dur. Vous avez le choix entre :

- IDE 40 broches pour disque dur 3,5" (côté gauche)
- IDE 44 broches pour disque dur 2,5" (face avant)
- SATA (côté droit)

Si vous branchez un disque dur IDE 3,5", vous devez en plus brancher le câble court à 4 pôles pour l'alimentation en électricité : Insérez le petit connecteur dans l'adaptateur pour disques durs (port "12VG G5V"). Branchez le grand connecteur dans la prise du disque dur. Tenez compte du fait que les branchements ne peuvent être réalisés que dans un sens.
Branchez alors l'adaptateur avec le câble USB à votre ordinateur. Reliez ensuite l'adaptateur réseau 240 V avec la prise ronde de l'adaptateur. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique. Votre disque dur est maintenant prêt à être utilisé et peut être détecté par votre ordinateur.

Pour le branchement, n'utilisez **aucun** hub USB. Utilisez les ports USB intégrés au boîtier de votre ordinateur ; pour les ordinateurs de bureau, privilégiez les ports situés à l'arrière de l'unité centrale.

Après la connexion, le disque dur initialisé et formaté correctement doit s'afficher en tant que support de stockage de masse USB ou lecteur amovible.

Les voyants situés sur l'adaptateur pour disques durs vous indiquent si l'adaptateur est alimenté en électricité (PWR : power). Lors de l'accès aux données contenues sur le disque dur, les voyants correspondants clignotent : "Active" sur l'adaptateur USB 2.0. Sur l'adaptateur USB 3.0, le voyant IDE ou SATA clignote, en fonction du connecteur utilisé. De plus, le voyant USB 3.0 indique que l'adaptateur est connecté avec un ordinateur.

Configurer un disque dur non détecté

Les disques durs neufs sont généralement livrés non formatés et non partitionnés. De ce fait, ils n'apparaissent tout d'abord pas dans le Poste de travail / dans l'Explorateur du système d'exploitation. Seuls les disques durs externes préformatés en FAT32 constituent une exception.

Sous **Microsoft Windows 2000/XP**, si votre disque dur ne s'affiche pas, procédez de la manière suivante :

1. Dans le menu Démarrer du système d'exploitation, sélectionnez l'option de menu "Panneau de configuration", puis "Performances et maintenance".

2. Là, sélectionnez l'option de menu "Outils d'administration", puis "Gestion de l'ordinateur".

Sous **Microsoft Windows Vista/7**, sélectionnez les étapes suivantes pour activer le disque dur :

1. Dans le menu Démarrer du système d'exploitation, sélectionnez l'option de menu "Panneau de configuration", puis "Système et sécurité".

2. Sélectionnez alors l'option "Outils d'administration", "Gestion de l'ordinateur", puis "Créer et formater des partitions de disque dur".

3. Vous voyez alors, dans le système d'exploitation concerné, sous le point de menu **Gestion des disques**, un message indiquant que le disque dur n'est "pas attribué", avec un symbole rouge placé devant le disque concerné. Faites un clic droit sur le symbole.

4. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez l'option "Initialiser le disque dur". Aussitôt après l'initialisation, en faisant un clic droit sur le support de stockage, vous pouvez créer une nouvelle partition, formater un disque dur et/ou le renommer. Pour cela, suivez les instructions de l'assistant Windows.

© REV2 – 21.09.2015 – BS/AR//GH

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d’erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-4942 et PX-4943 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.11.2014

© REV2 – 21.09.2015 – BS/AR//GH